




## Инструкции за употреба:

1. Премахнете капачката. Измийте и почистете добре вътрешната повърхност, улея за наливане и капачката с топла вода.




2. Затоплете или охладете контейнера с вода за да се гарантира ефикасна употреба. Никога не използвайте микровълнови печки или други уреди за тази цел.



3. Налейте Вашата напитка в термоса. Напълнете продукта до 2 см. от улея, за да поддържате температурата максимално дълго време.

4. При правенето на чай Ви препоръчваме да се излива гореща вода в каната и да се използват чаени торбички. Не поставяйте листа директно в продукта.

5. 1.Поставете капачката на продукта чрез завиване или чрез натискане, в зависимост от продукта.



## 6. ПРИ НАЛИВАНЕ:

- Продукти с натискащ се бутон натиснете бутона, като следите продукта да е в изправено положение, наклонете за да излеете течността.



- Продукти с въртяща се капачка – завъртете капачката и излейте течността.



- Продукти с помпа – натиснете бутона, за да налеее течността.




## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:


1. Продуктът трябва да бъде почистван периодично. Най-оптималния резултат се постига, като се използва смес от вода и сода бикарбонат или с течен препарат за почистване. Изтъркайте и измийте продукта старателно.



2. Не потапяйте целия продукт във вода.



3. Никога не използвайте съдомиялна, освен ако не е упоменато от производителя.



4. Не използвайте абразивни почистващи материали или избелващи такива, за да избегнете надраскване или замъгляване на повърхността.

